

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

ИЗДЕЛИЕ: Мобильная туалетная кабина.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: _____

ДАТА ПОКУПКИ: _____

ШТАМП ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАВЦА:

ИП Хромов Владимир Юрьевич, Приморский край, г. Артем, ул.
Западная, 8, строение 2

Тел: +7 (914) 704-71-59

e-mail: 123@tankdv.ru

ИЗДЕЛИЕ ПРОВЕРЕНО В ПРИСУТСТВИИ
ПОКУПАТЕЛЯ.



ПАСПОРТ

МОБИЛЬНАЯ ТУАЛЕТНАЯ КАБИНА

производства ИП Хромов В.Ю.

Технические условия ТУ 22.23.19-001-2010442296-2022

г. Артем 2026 г.

1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Мобильная туалетная кабина, (МТК), изготовлена из ударопрочного экологически-чистого, морозоустойчивого полиэтилена, адаптированного к условиям эксплуатации в различных климатических условиях. Крыша изделия изготовлена из светопрозрачного пластика, для обеспечения естественного освещения внутри кабины. Конструкция кабины рассчитана на многократное перемещение и транспортировку. Поставляется в разобранном или собранном виде. Состоит из поддона и крепящейся на нём пластиковой части кабины: трёх стенок, фронтальной панели с дверью, крыши. Пол в кабине сделан из специального нескользящего износостойкого материала.

Габаритные размеры (мм): 1100 x 1200 x 2350

Вес (кг): 70

Объем накопительного бака (л): 220

Перед началом использования приемный бак необходимо заправить дезодорирующим средством.

Очистка бака производится ассенизационной машиной.

Изделие сертифицировано.

Гарантийный срок на изделие - 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Срок эксплуатации изделия – 5 лет.

2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Не устанавливать туалетную кабину вблизи открытого пламени, (возможна деформация конструкции).
- При использовании электронагревательных приборов в целях отопления кабин необходимо обратиться к специалистам соответствующих служб, во избежание возникновения короткого замыкания и поражения электрическим током.

3. УСТАНОВКА ТУАЛЕТНОЙ КАБИНЫ

Установка туалетной кабины производится на ровную горизонтальную поверхность.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТУАЛЕТНОЙ КАБИНЫ

Для удобства обслуживания туалетной кабины ее необходимо установить не далее, чем за 10 метров до остановки ассенизационной машины, в противном случае произвести обслуживание будет невозможно.

Перед началом эксплуатации необходимо приготовить раствор дезодорирующего средства, для чего 200 мл концентрированного средства разводятся в 10 литрах воды. Полученный раствор необходимо влить в накопительный бак кабины.

200 мл дезодорирующего средства рассчитано на эксплуатацию кабины при температуре от +1 до +20 С. При повышении температуры выше +20 С, следует увеличить объем средства на 50 мл, а при уменьшении температуры ниже +1 С, необходимо уменьшить объем дезодорирующего средства на 50 мл. Во время эксплуатации кабины при минусовых температурах необходимо вместо воды использовать незамерзающую жидкость.

Приемный бак МТК имеет универсальную систему эксплуатации. На него можно установить сиденье как на унитазе или использовать в азиатском варианте для чего имеется рифленая площадка для ног.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МТК

- Передняя лицевая панель в сборе (дверь, арка, внутренняя задвижка, пружина) – 1 шт.
- Боковая стенка – 3 шт.
- Крыша – 1 шт.
- Поддон – 1 шт.
- Накопительный бак с отверстием – 1 шт.
- Вентиляционная труба – 1 шт.
- Сиденье для унитаза – 1 шт.
- Бумагодержатель – 1 шт.
- Крючок для одежды – 1 шт.
- Крепёжный комплект (при покупке МТК в разобранном виде) - 1 комплект